



Gebruiksaanwijzing chafing dish

In gebruik nemen:

1. Plaats het frame op een stabiele ondergrond
2. Plaats de gelpotjes in het frame onder de waterbak. De gel branders moeten minimaal 1cm vrij van het oppervlakte staan.
3. Vul bij voorkeur het warmwaterbad met warm water tot 1 of 2 cm
4. Verwijder deksels van de brandpasta bakjes
5. steek de brandpasta met een lange aansteker aan. **Let op: de vlam is bijna onzichtbaar**
6. Leg de deksel op de chafing dish
7. Plaats het eten onder de deksel. **Let op: er word condens aan de binnenkant gevormd, Til de deksel schuin op zodat u de hete condens niet in uw gezicht krijgt.**

Na gebruik:

1. Plaats een lepel met de bolle zijde op de vlam voor 10 seconden. En controleer of deze uit is.
2. Laat 30 minuten afkoelen.
3. Verwijder het voedsel
4. Water weggieten. **Let op: dit kan nog warm zijn.**
5. Wanneer u de chafing dish vies inlevert brengen wij hier €5,- extra voor in rekening

Belangrijk:

1. Houd kinderen op een afstand
2. Gebruik alleen de brandpasta bestemd voor een chafing dish
3. De gel brand ongeveer 3 tot 4 uur
4. De gehele chafing dish kan heet zijn
5. Bij twijfel over gebruik: bel Feestverhuur Het Gooi op tel: 0624354143